


Instructies om het peilglas te installeren:

- Demonteer de bokkraan (1), door de moer (2) los te schroeven.
- Plaats de dubbele taps moer (4), met de o-ring aan de binnenkant van de Easybrew.
- Plaats het T-stuk (3) buitenkant van de Easybrew en schroef deze over de dubbel taps moer.
- Plaats het opzetstukje (5) bovenaan het T-stuk (opnieuw met o-ring), daarin kan je, eveneens met een o-ring, het peilglas (6) monteren.
- Plaats nu de kraan (1) aan de andere kant van het T-stuk (3), gebruik hierbij de moer (2) en eveneens de kleine o-ring.


Opmerking: het peilglas wordt geleverd met enkele reserve o-ringen (7).



Instruction for installing the level gauge:

- A) Deinstall the ball valve (1) by loosening the nut (2).
- B) Place the double nipple (4), with the o-ring on the inside of the Easybrew.
- C) Place the T-piece (3) on the outside of the Easybrew and screw it on the other side of the double nipple (4).
- D) Place the tube holder (5) on the top side of the T-piece (+ o-ring (5)), then the level gauge (6) can be fitted in the tube holder + o-ring.
- E) Finally install the ball valve (1) again at the other side of the T-piece (3), use the nut (2) and the small o-ring.


Note: spare o-rings (7) are included in the delivery of the lever gauge.



Anleitung zum Einbau der Füllstandsanzeige:

- Den Kugelhahn (1) durch Lösen der Mutter (2) ausbauen.
- Setzen Sie den Doppelnippel (4) ein auf der Innenseite Ihres Easybrew, verwenden Sie ein O-Ring.
- Setzen Sie das T-Stück (3) auf die andere Seite des Doppelnippels (4)
- Setzen Sie den Röhrenhalter (5) auf die Oberseite des T-Stücks (3) (+ O-Ring), dann kann die Füllstandsanzeige (6) in den Röhrenhalter (5) (+ O-Ring) eingesetzt werden.
- Zuletzt den Kugelhahn (1) montieren an das T-Stück (3) , mit der Mutter (2) und der kleine O-Ring.

Hinweis: Ersatz-O-Ringe (7) sind im Lieferumfang der Füllstandsanzeige enthalten.



Instruction pour l'installation de l'indicateur de niveau:

- Désinstaller le robinet (1) en desserrant l'écrou (2).
- Placez le double mamelon (4) à l'intérieur de votre Easybrew, utilisez un joint torique.
- Placer la pièce-T (3) de l'autre côté du double mamelon (4)
- Placer le support de tube (5) sur le côté supérieur de la pièce-T (+ joint torique (5)), puis l'indicateur de niveau (6) peut être montée dans son support (+ joint torique).
- Enfin, installez le robinet (1) à l'autre côté de la pièce -T (3) avec l'écrou et un petit joint torique.

Remarque: des joints toriques de rechange (7) sont inclus dans la livraison de l'indicateur de niveau.